

1

다운로드

ANDROID



사용자 설명서



iOS



동영상 설명서



스마트폰으로 QR코드를 스캔
Pulsarlube BT App 다운로드

*Google Play
Pulsarlube BT를 검색
다운로드 가능

사용자설명서와 동영상 설명서도
QR코드 스캔하여
확인 가능

2



로그인



Pulsarlube BT App을 열고
회원가입을 하거나,
부여받은 아이디로 로그인

3


등록모드



등록모드로 로그인하여
주유기 등록 후
로그아웃

4

관리모드



관리모드로 로그인하여
이름, 유종, 개월수 셋팅 가능

5

업로드



bt.pulsarlube.com

페어링된 주유기의 데이터를 웹페이지에서 확인 가능
오버로드, LOW배터리, 급유종료, 그리스 잔량 및
교체일 정보 확인 가능